

Sugerowane czasy naświetlania żywic DRUCKWEGE dla SHUFFLE XL:

Rodzaj żywicy	Grubość warstwy	Sugerowany czas naświetlania warstw (w sekundach)	Naświetlanie pierwszych warstw wydruku (BASELAYER)
BASIC pigment free	25 µm	7 s	Ilość warstw bazowych:8 Czas naświetlania: 85-130 s
	50 µm	7-8 s	
	75 µm	8-9 s	
	100 µm	8-9 s	
	150 µm	9-10 s	
BASIC white BASIC gray	25 µm	9 s	Ilość warstw bazowych:8 Czas naświetlania: 100-130 s
	50 µm	9-10 s	
	75 µm	10 s	
	100 µm	10 s	
	150 µm	10-11 s	
BASIC red BASIC yellow	25 µm	8-9 s	Ilość warstw bazowych:8 Czas naświetlania: 85-130 s
	50 µm	9 s	
	75 µm	9-10 s	
	100 µm	9-10 s	
	150 µm	10 s	
BASIC blue	25 µm	8-9 s	Ilość warstw bazowych:8 Czas naświetlania: 85-160 s
	50 µm	9 s	
	75 µm	9-10 s	
	100 µm	9-10 s	
	150 µm	10 s	
BASIC black	25 µm	9 s	Ilość warstw bazowych:8 Czas naświetlania: 90-160 s
	50 µm	9-10 s	
	75 µm	10-11 s	
	100 µm	10-11 s	
	150 µm	11-12 s	
PRO	25 µm	7-8 s	Ilość warstw bazowych:8 Czas naświetlania: 100-130 s
	50 µm	9-10 s	
	75 µm	9-10 s	
	100 µm	9-10 s	
	150 µm	9-10 s	
DENTAL	25 µm	7 s	Ilość warstw bazowych:8 Czas naświetlania: 90-160 s
	50 µm	7-8 s	
	75 µm	8-9 s	
	100 µm	8-9 s	
	150 µm	9-10 s	
GINGIVA	25 µm	10-11 s	Ilość warstw bazowych:8 Czas naświetlania: 85-130 s
	50 µm	11 s	
	75 µm	12 s	
	100 µm	12 s	
	150 µm	13 s	
FLEX	25 µm	10-11 s	Ilość warstw bazowych:8 Czas naświetlania: 85-130 s
	50 µm	11 s	
	75 µm	12 s	

	100 μm	12 s	
	150 μm	13 s	
HIGH TEMP	25 μm	11 s	Ilość warstw bazowych:8 Czas naświetlania: 140-180 s
	50 μm	12 s	
	75 μm	13 s	
	100 μm	13 s	
	150 μm	14 s	
CASTABLE	25 μm	8-9 s	Ilość warstw bazowych:8 Czas naświetlania: 85-130 s
	50 μm	9 s	
	75 μm	9-10 s	
	100 μm	9-10 s	
	150 μm	10 s	